

## Telecar 9-19 Programmierung über das Bedienfeld.

Eine Kurzanleitung für unterwegs. Die genauen Einstellungen müssen im „Gerätepass oder der „Programmieranleitung“ nachgelesen werden.

### In Programmiermodus gelangen.

Taste \* lang drücken.

Taste \* kurz drücken.

Seite 0 erscheint im Display.

Mit der Taste # weiterblättern.

Mit der Taste ◀ Zeilenweise weiter.

♪ Programmierung verlassen.

\* \* \*

### Sende- und Empfangsfrequenz eingeben.

Taste \* lang drücken.

Taste \* kurz drücken.

Mit der Taste # bis Seite 9 blättern.

Taste ◀ 1x drücken.

Taste \* 1x drücken.

Taste ◀ 1x drücken.

--- Kanal z.B.001

Taste \* 1x drücken.

Taste ◀ 1x drücken.

\* - - - - - Sendefrequenz eingeben (8 stellig).

Taste \* 1x drücken.

Taste ◀ 1x drücken.

▨ - - - - - Empfangsfrequenz eingeben (8 stellig).

Taste \* 1x drücken.

Taste ◀ 1x drücken.

♪ Programmierung verlassen.