

Fehlermeldungen TC 9

Fehlerhafte Hardware oder falsche Programmierung führt zu Fehlermeldungen, die in der Anzeige angezeigt werden.

Error 1:

Empfangssynthesizer locked nicht.
Empfangsfrequenz im Kanalspeicher überprüfen.

Error 2:

Send-Synthesizer locked nicht.
Sendefrequenz im Kanalspeicher überprüfen.

Error 3:

Sendesynthesizer locked aus bei Sendertastung.
Batteriespannung überprüfen.

Error 4:

Falsche Programm Nr. im Anwenderspeicher.
Die Daten im Anwenderspeicher passen nicht zur Software im Gerät.

Error 5:

Programmierte oder abgespeicherte Einschalt-Kanalnummer ist im Kanalspeicher nicht programmiert.
Vorhandenen Kanal im Anwenderspeicher programmieren.

Error 6:

Unter dieser Kanalnummer ist als Sende- und Empfangsfrequenz 0000,0000 programmiert oder die programmierte Frequenz lässt sich durch die Referenzfrequenz nicht ohne Rest teilen.
Korrekte Frequenz programmieren oder andere Referenzfrequenz durch Wahl des entsprechenden Rasters wählen.

Error 7:

Im Kanalspeicher ist kein weiterer Speicherplatz mehr frei.
Im 2k - EEprom sind 109 Kanäle und im 8k - EEprom sind 470 Kanäle programmiert.

* * *